



JO ADAF XD-F-G/21400

Adapter set, DAF NGD – XD, XF, XG
Adaptersats, DAF NGD – XD, XF, XG
Adaptersatz, DAF NGD – XD, XF, XG

This adapter set is capable of mounting the following cabs on JOSAM cab bench:

Med den här adaptersatsen kan följande hytter monteras på JOSAM cab bench:

Der Adapter-Satz ist geeignet zur Montage folgender Fahrerhäuser auf der JOSAM Fahrerhaus-Richtbank:

XD XD Electric XDC



5D - Day cab
Page 5 / Sida 5 / Seite 5



5S - Sleeper cab
Page 9 / Sida 9 / Seite 9

XF XF Electric XFC



7D - Day cab
Page 5 / Sida 5 / Seite 5



7S - Sleeper cab
Page 9 / Sida 9 / Seite 9

XG XG+




8X - Sleeper cab
Page 13 / Sida 13 / Seite 13



JO ADAF XD-F-G/21400

Adapter set, DAF NGD – XD, XF, XG Adaptersats, DAF NGD – XD, XF, XG Adaptersatz, DAF NGD – XD, XF, XG

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO193	11394	4	Collar	Hylsa	Hülse
2	JO238	11547	2	Stay	Stöd	Unterstützung
3	JO2610	21402	1	Rear bracket left-Sleeper, right-Daily	Baker fäste, vänster-Sleeper, höger-Daily	Hinterhalter, links-Sleeper, rechts-Daily
4	JO2611	21403	1	Rear bracket right-Sleeper, left-Daily	Bakre fäste, höger-Sleeper, vänster-Daily	Hinterhalter, rechts-Sleeper, links-Daily
5	JO2612	21404	1	Rear bracket left, XG/XG+	Bakre fäste, vänster, XG/XG+	Hinterhalter, links, XG/XG+
6	JO2613	21405	1	Rear bracket right, XG/XG+	Bakre fäste, höger, XG/XG+	Hinterhalter, rechts, XG/XG+
7	JO2614	21406	1	Front adapter right D-F-G	Främre fäste, höger, D-F-G	Vorderhalter, rechts, D-F-G
8	JO2615	21407	1	Front adapter left D-F-G	Främre fäste, vänster, D-F-G	Vorderhalter, links, D-F-G
9	JO261305	21417	2	Stay	Stöd	Unterstützung
10	JO2614-3	21419	2	Front extra support	Främre stöd	Unterstützung, vorne
11	ISO 4017 - M16×40	—	6	Screw M16×40	Skruv M16×40	Schraube M16×40
12	ISO 4017 - M12×30	—	8	Screw M12×30	Skruv M12×30	Schraube M12×30
13	ISO 7089 - 12	—	10	Washer M12	Bricka M12	Scheibe M12
14	ISO 4014 - M18×90	—	4	Bolt M18×90	Bult M18×90	Bolzen M18×90
15	ISO 4032 - M18	—	4	Nut M18	Mutter M18	Mutter M18
16	ISO 7089 - 18	—	8	Washer M18	Bricka M18	Scheibe M18
17	ISO 4017 - M24×60	—	4	Screw M24×60	Skruv M24×60	Schraube M24×60
18	ISO 4014 - M16×65	—	8	Bolt M16×65	Bult M16×65	Bolzen M16×65
19	ISO 7089 - 16	—	20	Washer M16	Bricka M16	Scheibe M16
20	ISO 4032 - M16	—	4	Nut M16	Mutter M16	Mutter M16
21	ISO 4014 - M16×80	—	2	Bolt M16×80	Bult M16×80	Bolzen M16×80
22	ISO 4014 - M20×120	—	2	Bolt M20×120	Bult M20×120	Bolzen M20×120
23	ISO 7089 - 20	—	8	Washer M20	Bricka M20	Scheibe M20
24	ISO 4032 - M20	—	4	Nut M20	Mutter M20	Mutter M20
25	ISO 4014 - M20×80	—	2	Bolt M20×80	Bult M20×80	Bolzen M20×80
26	ISO 4014 - M12×110	—	2	Bolt M12×110	Bult M12×110	Bolzen M12×110






This page has intentionally been left blank
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom
Diese Seite ist bewusst ohne Inhalt





Mounting instruction DAF NGD — XD/XF Day cab
Monteringsinstruktion DAF NGD — XD/XF Day cab
Montageanleitung DAF NGD — XD/XF Day cab






Mounting instruction DAF NGD — XD/XF Day cab Monteringsinstruktion DAF NGD — XD/XF Day cab Montageanleitung DAF NGD — XD/XF Day cab





Mounting instruction DAF NGD — XD/XF Day cab Monteringsinstruktion DAF NGD — XD/XF Day cab Montageanleitung DAF NGD — XD/XF Day cab






This page has intentionally been left blank
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom
Diese Seite ist bewusst ohne Inhalt




Mounting instruction DAF NGD — XD/XF Sleeper cab
Monteringsinstruktion DAF NGD — XD/XF Sleeper cab
Montageanleitung DAF NGD — XD/XF Sleeper cab






Mounting instruction DAF NGD — XD/XF Sleeper cab Monteringsinstruktion DAF NGD — XD/XF Sleeper cab Montageanleitung DAF NGD — XD/XF Sleeper cab





Mounting instruction DAF NGD — XD/XF Sleeper cab Monteringsinstruktion DAF NGD — XD/XF Sleeper cab Montageanleitung DAF NGD — XD/XF Sleeper cab






This page has intentionally been left blank
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom
Diese Seite ist bewusst ohne Inhalt





Mounting instruction DAF NGD — XG, XG+
Monteringsinstruktion DAF NGD — XG, XG+
Montageanleitung DAF NGD — XG, XG+






Mounting instruction DAF NGD — XG, XG+ Monteringsinstruktion DAF NGD — XG, XG+ Montageanleitung DAF NGD — XG, XG+





Mounting instruction DAF NGD — XG, XG+
Monteringsinstruktion DAF NGD — XG, XG+
Montageanleitung DAF NGD — XG, XG+





This page has intentionally been left blank
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom
Diese Seite ist bewusst ohne Inhalt