



Service information: Induktionserhitzer	Nummer: 1	Seite: 1 (1)
	Datum 20. August 2007	Revision: 1.0

## Service Information Induktionserhitzer

**Beschreibung:** Das Kühlwasser zirkuliert nicht einwandfrei.

Erscheint am Induktionserhitzer die Kontroll-Lampe „Wasserkühlung“ (s. Abb.), kann das Kühlwasser nicht einwandfrei zirkulieren. Kleine Gegenstände in der Spulenspitze behindern den Kühlwasserfluss.



### Lösung:

Die Spule komplett abschrauben und mit Druckluft ausblasen (s. Abb.). Werden kleine Partikel oder Lötzinn heraus geblasen, sollt das Gerät anschließend wieder einwandfrei arbeiten.

